

MANUAL DE INSTRUÇÕES /BETONEIRA 320 LITROS.

AS BETONEIRAS 320 litros foram projetadas com a finalidade de misturar a massa de concreto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CAPACIDADE NOMINAL DO MOTOR: 320 LITROS

QUANTIDADE DE CICLOS/HORA: 15 CICLOS

PRODUÇÃO HORÁRIA ESTIMADA: 3,90M3

CARGA IDEAL DE TRABALHO:260 LITROS

POTÊNCIA DO MOTOR

ELÉTRICO:2 CV – 4 PÓLOS (1740rpm)

INSTALAÇÃO/UTILIZAÇÃO

INSTALAR O EQUIPAMENTO EM LUGAR PLANO E FIRME, garantindo assim, um perfeito funcionamento.

Verificar se o motor está bem instalado(bem direcionado) e certifique se a voltagem do local está de acordo com o motor. Se esta não corresponder a voltagem da rede trifásica ou monofásica local proceda a mudança conforme indicado na placa de identificação do motor.

LIGUE SEMPRE A MÁQUINA NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO.(CONFORME INDICA A SETA).

COLOQUE O TAMBOR NA POSIÇÃO DE 45 GRAUS DE ACORDO COM O SEU TRABALHO E LIGUE A MÁQUINA. TOMANDO O CUIDADO DE SEMPRE ABASTECER COM O TAMBOR EM MOVIMENTO, PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO PESO, EM RELAÇÃO A TODO O CONJUNTO DA MÁQUINA.

MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

MANTER LUBRIFICADAS AS PARTES GIRANTES DA MÁQUINA, TAIS COMO: CREMALHEIRA, PINHÃO, BUCHAS, MANCAIS E ROLAMENTOS.

GRAXAS RECOMENDADAS

FORNECEDOR= ESSO, MOBIL, SHELL,TEXACO, CASTROL, ATLANTIC

MARCA= BEACON 2, MOBILUX 3, SHELL ALVANIA R2, MULTIFAX EPO, GRAXA LM2 LITHOLINE 2

- OS MATERIAIS DEVEM SER COLOCADOS COM A BETONEIRA GIRANDO E NO MENOR ESPAÇO DE TEMPO POSSÍVEL.
- EFETUAR A DESCARGA DO CONCRETO NO LOCAL DESEJADO, MANTENDO A BETONEIRA GIRANDO.
- OBSERVAR FREQUENTEMENTE O ESTADO DAS CORREIAS DO MOTOR.
- **LAVAR A MÁQUINA APÓS O USO. (ANTES DA MASSA ENDURECER)**

IMPORTANTE

VERIFICAR NO INÍCIO DA 1ª OPERAÇÃO, OU PERÍODOS LONGOS SEM USO, TODOS OS PONTOS DE LUBRIFICAÇÕES. Conecte ao terra o motor elétrico deste equipamento. Tenha consciência dos riscos e da responsabilidade que assumirá se não observar todas as precauções para o funcionamento de qualquer equipamento acionado por energia elétrica.

***OBS. DEIXAR O MOTOR EM DESCANSO, NO MINIMO 30 MINUTOS, SE O TRABALHO FOR CONTINUO.**