

INSTRUÇÃO DE USO DA CADEIRA SUPENSA

Diariamente, antes do uso da cadeira verifique:

- 1) Perfeito estado do cabo de aço: só use cabo de aço galvanizado com 4,8mm de diâmetro, formação 6x19, sem lubrificação, sem emenda ou pernas partidas.
O cabo de aço deve ser enrolado ou desenrolado corretamente a fim de não ser estragado facilmente por deformações permanentes e formações de nó fechado.

CERTO:
GIRAR O ROLO
OU CARRETEL



ERRADO:
DEIXAR PARADO O
ROLO OU CARRETEL



- 2) Correta ligação do cabo de aço da cadeira no alto da obra: A ligação deve resistir no mínimo 1500 "quilos" e ser feita com corrente, mosquetão, manilha ou cabo de aço independente. Não deve ser usado o próprio cabo da cadeira para improvisar amarração.
- 3) Perfeito estado dos dentes das engrenagens: não se esqueça de verificar também os dentes da engrenagem menor (pinhão).
- 4) Correta colocação do cabo na cadeira: Basta obedecer o esquema ao lado. Nunca forçar a tampa para fechá-la. Ela não fechará se o cabo não estiver corretamente colocado ou bem encaixado nos sulcos das roldanas.



- 5) Só use a cadeira após constatar que o freio de mão está apertado. Com o freio de mão apertado a cadeira não desce. Só é possível subir. Para descer é necessário soltar o freio de mão e controlar a descida pelas manivelas.

IMPORTANTE:


- 1) Durante a descida use o freio de mão para parar. Não solte as mãos das manivelas visto que a cadeira parará automaticamente porém, gastará a trava interna de emergência e deverá ser revisada após trinta funcionamentos.
- 2) A cadeira deve ser usada com trava-queda e cinto pára-quedista.

INSTRUÇÃO DE USO DOS TRAVA-QUEDAS

XA E XN

Instalação do cabo vertical: O ponto de fixação deve estar sempre localizado acima do usuário. Sua resistência deve ser superior a 1500 KG.

Colocação do trava-queda no cabo: 1) Retirar o mosquetão e mover as alavancas para cima. 2) Girar o aparelho na horizontal e introduzir o cabo na sua abertura intermediária. 3) recolocar o aparelho na vertical; o cabo se ajustará normalmente. 4) Verificar se o aparelho ficou colocado na posição correta (seta para cima), recolocar o mosquetão e apertar sua porca de segurança.



2



3



4



IMPORTANTE: Antes de usar o aparelho faça teste de funcionamento:

- 1) Puxe o mosquetão que se liga ao cinto para cima, até que o aparelho se desloque alguns centímetros para cima.
- 2) Só use o aparelho após constatar que o mesmo trava-se imediatamente no cabo vertical após o mosquetão deixar de ser puxado para cima.

NOTA: Nunca aumentar o comprimento da ligação entre o aparelho e o cinto; no máximo usar seis elos de corrente.

MANUTENÇÃO: Manter os aparelhos limpos, protegidos das intempéries em lugar seco, não deverão ter peças gastas, tortas ou de aparência duvidosa. Os aparelhos poderão ficar mergulhados em solventes para limpeza e ter seus eixos lubrificados com óleo tipo máquina de costura.